

Desinfección de superficies por vía aérea

Desinfectante terminal de superficies por vía aérea:

- Bactericida
- Fungicida
- Esporicida
- Micro bactericida

Activo frente a cepas multirresistentes, salmonella, shigella y listeria. Aplicación mediante micro difusor neumático.

Estudios de eficacia realizados según norma AFNOR NF T72-281

Dosis: Se aplica puro el desinfectante FAVEN

Indicar, que en nuestro caso los sitios a tratar en ningún caso, son zonas críticas como puede ser un quirófano. Por ello, no necesitamos que la zona a tratar este cerrada herméticamente.

La acción que vamos a indicar es la de una desinfección de tratamiento de choque, en zonas de alto riesgo de carga bacteriana, como por ejemplo: Autobuses, oficinas, salas de espera y en general zonas de transito de personas.

Es respetuoso con los materiales. De todas formas, se aconseja no aplicar directamente contra ningún objeto, no es necesario ya que las micro partículas al salir del nebulizador, se rompen llegando a cualquier sitio de la zona a tratar. La aplicación debe realizarse hacía arriba suavemente para que en el menor tiempo posible quede el ambiente lleno de producto y este actúe en cualquier zona. Como ejemplo: Estaríamos desinfectando incluso debajo de una mesa o dentro de un cajón cerrado al nebulizar el producto.

Nota: Los intervalos de trabajo son de 10 minutos de aplicación y 5 minutos descanso. Uso obligatorio de guantes y mascarillas.

Recomendación: Debes hacer la aplicación en movimiento para tratar con un orden correcto todas las zonas, obteniendo mayor rendimiento del desinfectante FAVEN.



